

QUEIMADOR DE LEITE CREME REFª 1030M/1030GM/1100 GM



IMPORTANTE


- Leia atentamente as instruções antes de usar o seu aparelho de modo a evitar más utilizações. Estas devem ser cuidadosamente guardadas. Se ceder o aparelho, seja a que título for, não se esqueça de as juntar;
- Se detectar alguma anomalia que impeça o seu funcionamento normal, dirija-se ao local de venda onde adquiriu o aparelho para que seja reparado;
- A garantia deste produto tem a validade de dois anos desde a data da sua aquisição. Só abrange anomalias de fabrico dos vários componentes que o compõem, e não cobre danos resultantes de utilização anormal ou imprópria, ou por tentativa de reparação por pessoas não autorizadas;
- Verifique se a tensão da rede de alimentação corresponde à indicada na placa de características do aparelho (230V ~50Hz);
- O aparelho deve ser ligado a uma tomada monofásica com terra de protecção;
- O aparelho não deve ser ligado a adaptadores ou fichas triplas;
- Este aparelho não deverá funcionar por meio de temporizador externo ou por um sistema de controlo remoto;
- **NÃO COBRIR.** Assegure-se que não existem objectos inflamáveis por cima ou junto do aparelho, já que existe risco de incêndio;
- O aparelho deve ser mantido sob observação enquanto em funcionamento;
- Este aparelho pode ser usado por crianças com idade superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se forem supervisionadas e dadas instruções respeitantes a utilização segura do aparelho e forem compreendidos os perigos envolvidos;
- Quando em funcionamento, a temperatura nas superfícies acessíveis pode ser elevada;
- As crianças não devem brincar com o aparelho;
- A limpeza e manutenção do aparelho não devem ser feitas por crianças a menos que tenham mais de 8 anos de idade e sejam supervisionadas.

UTILIZAÇÃO e LIMPEZA

- Na primeira utilização é natural a libertação de fumos ligeiros. Este acontecimento é normal e desaparecerá rapidamente.
- Aconselhamos que seja desligado da tomada de corrente sempre que termine a sua utilização.
- Para queimar ou torrar creme, ligue o aparelho, mantenha o botão vermelho pressionado, e quando a resistência estiver vermelha encoste-a ao creme.
- Após usar, e ainda ligado, com a resistência ao rubro, sacuda ligeiramente até que os resíduos sejam libertados da resistência, seguidamente desligue o aparelho e aguarde que arrefeça antes de limpar;
- Não mergulhe a resistência em água ou qualquer outro líquido;
- Não colocar a resistência na máquina de lavar;
- Se cabo de alimentação se danificar, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós venda ou pessoal de qualificação similar de forma a evitar qualquer tipo de perigo.
- O cabo de alimentação deve ser examinado regularmente, para ver se tem sinais de danos, se o cabo estiver danificado, o aparelho não deve ser usado.
- Mantenha o dispositivo e o seu cabo fora do alcance das crianças com menos de 8 anos de idade
- N.B. Deve manter premido o botão vermelho que acciona o microswitch, colocado no punho, durante a utilização do aparelho.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensão nominal : 230V ~ 50 Hz;
- Cabo de alimentação : H05RR-F;
- Potência : Refª 1030M e 1030 GM – 450W
- Potencia : Refª 1100M – 700W



**** ESTAS INSTRUÇÕES PODEM SER OBITDAS POR SUPORTE INFORMÁTICO EM WWW.SL2.PT OU SOLICITADAS POR EMAIL PARA GERAL@SL2.PT ****

Este aparelho possui um interruptor de segurança que é activado por um botão vermelho na lateral da pega. Para o correcto funcionamento, tem de manter o dedo indicador direito ou polegar esquerdo (dependendo da mão que usa) a pressionar o botão vermelho durante o tempo de uso. Assim que deixar de pressionar o botão, o aparelho desliga-se. (Ver figura)



- 1 – Pega
- 2 – Resistência
- 3 – Botão vermelho
- 4 – Cabo de ligação

Em caso de avaria o aparelho é reparado, quando abrangido pelas condições de garantia. Não é autorizada a troca física.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Luís Silva
Rua nova do rio, 327
3700-712 Macieira de Sarnes | geral@sl2.pt
Nome : _____

Morada : _____

Aparelho : QUEIMADOR DE LEITE CREME

Refª : 1030M/1030GM/1100GM

Assinatura e carimbo do vendedor:

Data de Venda: ___/___/___

Produzido por :

sl2

Santos Silva & Brandão, Lda